

Fiche technique




Informations

Désignation	Tablette de douche déclipable et interchangeable Arsis à clipser, Gris anthracite
Référence	047739

Les + produit

- + Déclipable et interchangeable avec le siège de douche Arsis.
- + Idéal pour prendre soin de ses pieds ou de ses jambes dans la douche : plus de risque de glisser !
- + Multifonctions : s'utilise également pour poser les produits d'hygiène.
- + Produit évolutif !

Description



Modèle à clipser en lieu et place du siège de douche.

Le design de ce produit est coordonné aux barres de douche Arsis.
Parfaitement adapté pour l'hôtellerie.

Caractéristiques techniques

Couleur	Gris anthracite
Dimensions	97 x 230 x 78 mm
Matière	Polymère
Poids brut	0.340 kg
Conditionnement	Boîte carton + étiquette
Garantie	10 ans
Gencod	3563390477397
Code douanier	3922900000
Notice	S04773500_IND_08

Conseils de pose et entretien

Cette tablette est à clipser sur le support mural du siège de douche Arsis. (cf conseil de pose du siège Arsis ou de la tablette de douche à fixer).
Pour garantir la sécurité de l'utilisateur, il est formellement déconseillé de monter debout sur la tablette.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. **ATTENTION, NE PAS UTILISER** des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024